Fonctionnement de la quille de KERVEGON

Le tirant d'eau quille basse du First 28 QR est de 2m10

Le tirant d'eau quille haute est de 1m15

Pour permettre le relevage il faut environ 42 coups de pompe.

La brinquebale est sous la table côté bâbord.

La quille se verrouille en position haute à l'aide d'une goupille, de 20 cm environ, que l'on peu insérer dans le vérin côté bâbord quand la quille est en position haute. Pour l'extraire il sera nécessaire de donner un coup de pompe pour la libérer.

Pour permettre la descente il faut, après avoir sortie entièrement la goupille, ouvrir doucement la vanne côté tribord du vérin, ça se fait en douceur. Refermer la vanne.

Cette photo ne provient pas de Kervégon notre pompe de vérin est marron et plutôt plus huileuse, mais c'est exactement le même système.

